

Hinweise für Vorsatzanwendungen



1. Überprüfen Sie alle Schraubverbindungen auf handfesten Sitz. Optiken mit Parallaxverstellung sind immer auf unendlich zu stellen.
2. Vor dem Einschießen wird die Optik mit dem vorgesetzten Gerät fixiert und auf das Ziel ausgerichtet. (Im Idealfall auf 100m.) Überprüfen Sie anschließend, ob ihr Absehen dauerhaft auf dem anvisierten Zielpunkt bleibt. (Die Waffen sollte hierbei nicht bewegt werden.) Bewegen Sie den Einblickswinkel leicht in das Okular und verändern dies in alle Richtungen (Parallaxprüfung).
3. Leichte seitliche Abweichungen des Fadenkreuzes sind im Toleranzbereich. Das Absehen darf sich hier jedoch nicht aus der Wärmequelle bewegen.
4. Justieren Sie die Optik des Gerätes erst, wenn ein Parallaxfehler ausgeschlossen werden kann.
5. Die korrekte Treffpunktlage überprüfen Sie immer erst mit mindestens drei Schuss. Überprüfen Sie nach jeder Schussabgabe die Klemmung des Adapters und erhöhen ggf. den Klemmdruck.
6. Um den Klemmadapter an der Kollimatorlinse zu befestigen, fixieren Sie diesen mit maximal zwei Klebepunkten.

Kalibrierung

Die Kalibrierung erfolgt durch die Linksdrehung des Multifunktions-schalters. Drehen Sie das Gerät im waagerechten Zustand 3x um seine optische Achse im Uhrzeigersinn. Nun sollte folgendes Symbol im Bildschirm angezeigt werden. Die Optik sollte jetzt 2x um die X-Y-Z Achse gedreht werden. Das Achsensymbol verschwindet nach ca. 30 Sek. Nun ist die Sensorik kalibriert.



Technische Daten

Sensor-Auflösung	384x288 Pixel
Sensor-Technologie	VOx
Pixel Pitch	17 µm
Bildfrequenz	50 Hz
Objektivlinse	25 mm
Display-Auflösung	1024x768 Pixel
Einschaltdauer	1,5 Batterie
Detektion - Mensch (1,8x0.5m)	882
WIFI	nein
Speicher	nein
Art.-Nr.	Z01-XE-02-25-17-384

Ein Mindestabstand von min. 10 mm zwischen Büchsenlauf und Vor-satzgerät/Klemmadapter muss zwingend gegeben sein. Bei Nichteinhaltung kann es durch Schwingungen zu einem Lauf-/Materialkontakt kommen, die Beschädigungen am Gerät hervorrufen. Somit erlischt auch der Anspruch auf Garantie.



Rechtlicher Hinweis

Ohne eine entsprechende Genehmigung der Behörde, ist das anbringen von Nachtsichtobjekten an Schusswaffen in der Bundesrepublik Deutschland verboten.

INN@GUN

Neumühle 8 | D-97727 Fuchsstadt

Telefon +49 (0) 97 32 / 78 64 66-0 | Fax +49 (0) 97 32 / 78 64 66-6
E-Mail info@innogun.de | www.innogun.de

INN@OPTIC

by INNOGUN



Infraray

✓ XEYE - CML25



INN@GUN



Ein neues multifunktionales Wärmebildgerät von Infray überzeugt mit hoher Detailauflösung und Bildkontrast. Das Xeye CML25 ist das kleinste Wärmebildgerät in dieser Geräteklasse. Die Kamera-lieferung beinhaltet jeweils einen Bildschirmvergrößerung zur Nutzung als Beobachtungsgerät oder als Fernoptikaufsatz.

Das Gerät ist ausgestattet mit einem hochwertigen OLED Bildschirm und einer Wärmebildauflösung von 384x288 Pixel und 25mm.

Neben einer tollen Optik überzeugt dieses Gerät vor allem mit marktführender Funktionalität. Das Gerät kann zudem mit wiederaufladbaren CR123 oder 16340 Batterien benutzt werden. Die Betriebsdauer beträgt von uns gemessene 2h mit Akkus. Im Gerät integriert ist ein USB-C Anschluss (5VDC). An diesen kann ein handelsüblicher Powerbank (5VDC) angeschlossen werden.



Bedeutung der Icons

-  UC Modus: Bildoptimierung bei hoher Luftfeuchtigkeit
-  Bluetooth
-  Output Video
-  Absehenspeicherplätze G1-G4
-  Batterieanzeige
-  Bildverschiebefunktion
-  Korrektur der Fehlpixel
-  Rückstellung der Werksparameter

Bedienelemente

- 1 Multifunktionsschalter Ein-/Ausschalten**
Durch Druck erfolgt die Aktivierung bzw. Verstellung der Funktionen
- 2 Frontlinse**
Scharfstellen und justieren der Frontlinse durch drehen
- 3 Batteriefach**
Batterien (1x CR123) oder Akkus
- 4 USB-C Anschluss**
Kabelbuchse zur Ausleitung des Videosignals.

Standby-Modus

Aktivierung des Standby-modus durch Rechtsdrehung des Multifunktionsschalters. Reaktivierung durch einfachen Druck oder durch die selbe Vorgehensweise wie die Aktivierung.