

DREHBARER **AXIALANSCHLAG** ROTATABLE **AXIAL STOP**

für alle Weaver/Picatinny Montagen | for all Weaver/Picatinny mounts



Bei der Umstellung von Weaver auf Picatinny oder umgekehrt die Halteschraube entfernen und den Axialanschlag auf der Unterseite entnehmen.

When switching from Weaver to Picatinny or vice versa, remove the retaining screw and take out the axial stop on the underside.



Gewünschte Seite des Axialanschlages einsetzen, von oben verschrauben und mit dem vorgegebenen Drehmoment von max. 1,8 Nm (M3) anziehen. Hierfür einen Inbus 2,5 bzw. Torx T10 verwenden.

Insert the axial stop with the desired side facing the appropriate direction, screw it in from above, and tighten to the specified maximum torque of 1.8 Nm (M3). Use a 2.5 mm hex key or a T10 Torx driver for this purpose.

Standardmäßig verbauen wir in allen einteiligen Montagen den Axialanschlag für Picatinny (5 mm).

In allen zweiteiligen Montagen wird der Weaver-Axialanschlag (3,8 mm) verbaut.

For all pre-assembled units that do not feature a rotatable axial stop, we supply the corresponding mating part free of charge until the product is discontinued.