



INNOMOUNT
BASIC



MONTAGE ANLEITUNG

INNOMOUNT **FM BASIC** „FESTMONTAGE“

Ma_{max} = 2 Nm (Torx T25)

Überschreitung des Anzugsdrehmoments führt zum Garantieverlust.



Der Axialanschlag
ist fest verbaut und
ausschließlich für das
gewählte Schienensystem (Weaver -238
oder Picatinny -250)
ausgelegt.



ANZUGSMOMENT

Nutsteine Swarovski- / Zeiss- / Convexschiene
Ringschrauben

Ma_{max} = 3 Nm (M4 | Torx T20)
Ma_{max} = 1,9 Nm (M3,5 | Torx T10)

Ein Upgrade auf einen Innomount ZERO-Verschluss ist jederzeit möglich.



INNOMOUNT
BASIC



INSTALLATION MANUAL

INNOMOUNT **FM BASIC** „FIXED MOUNT“

Ma_{max} = 2 Nm (Torx T25)

Exceeding the specified tightening torque will void the warranty.



The axial stop is permanently installed and designed exclusively for the selected rail system (Weaver -238 or Picatinny -250).



TORQUE

Sliding Block
Screw for ring upper part

Ma_{max} = 3 Nm (M4 | Torx T20)
Ma_{max} = 1,9 Nm (M3,5 | Torx T10)

An upgrade to an Innomount ZERO locking mechanism is possible at any time.